


Паспорт изделия

Мобильные флагштоки 4Flags

- Моби 4Flags «Эконом» • Моби 4Flags «Стандарт» • Моби 4Flags «Баннер»


«Эконом»



«Стандарт»



«Баннер»



Флагштоки предназначены для наглядной демонстрации флагов (государственных, народных, организационных, фирменных и др.)

Комплектация флагштоков Моби 4Flags «Эконом», Моби 4Flags «Стандарт» и Моби 4Flags «Баннер»:

	Моби 4Flags «Эконом»					Моби 4Flags «Стандарт»					Моби 4Flags «Баннер»				
Высота флагштока	2 м	3 м	4 м	5 м	6 м	2 м	3 м	4 м	5 м	6 м	2 м	3 м	4 м	5 м	6 м
Секции мачты, шт.	1	2	2	3	3	1	2	2	3	3	1	2	2	3	3
Соединительный элемент секций, шт.	-	1	1	2	2	-	1	1	2	2	-	1	1	2	2
Заглушка верхней секции, шт.	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вершина Стандарт, шт.	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Вершина Баннер с баннерным плечом L=1,2м, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Хомуты для флага, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5
Петля-утяжелитель, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Карабин для флага, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Кнект, шт.	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Шурупы для кнекта (4,2x38), шт.	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Хомут «Бабочка», шт.	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Шнур, м.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	2	7	7	10	11	-	-	-	-	-

* Флагштоки стандартной комплектации поставляются окрашенными полимерно-порошковой краской №9006 (серый металлик).

** Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия, без предварительного Уведомления Потребителя.

*** Потребитель не имеет права вносить изменения в конструкцию без согласования с Изготовителем.

ВНИМАНИЕ!

При угрозе сильного ветра более 10 м/с необходимо снять флаг с флагштока.

Во время ветра более 15 м/с или штормовом предупреждении необходимо немедленно снять флагшток с основания.

В случае эксплуатации флагштока в комплекте с наливным основанием, при отрицательных температурах в качестве утяжеления, следует использовать песок или отсев.

Плотность ткани для флага не должна превышать 130 гр/м²!

Порядок сборки флагштоков Моби 4Flags «Эконом»:

1. Соединить секции мачты при помощи соединительных элементов;
2. Надеть флаг с глухим «карманом» на флагшток;
3. Надеть на нижнюю секцию флагштока хомут типа «Бабочка»;
4. Привязать к шнуре нижнюю часть флага и затянуть хомут;
5. Установить флагшток на основание (если флагшток укомплектован основанием).

ПРИМЕЧАНИЕ: Крепление хомута к основанию флагштока и/или к другим конструкциям не допускается!

Порядок сборки флагштоков Моби 4Flags «Стандарт»:

1. Соединить секции мачты при помощи соединительных элементов;
2. Вставить в верхнюю секцию вершину Стандарт и продеть через стальную петлю шнур;
3. Закрепить с помощью винтов кнхт на нижней секции мачты;
4. Установить флагшток на основание (если флагшток укомплектован основанием).
5. Закрепить флаг на петлях шнуря;
6. Отрегулировать высоту флага и закрепить шнур на кнхте.

Порядок сборки флагштоков Моби 4Flags «Баннер»:

1. Соединить секции мачты при помощи соединительных элементов;
2. Вставить в верхнюю секцию вершину Баннер, надеть флаг на плечо и зафиксировать его с помощью карабина;
3. Надеть хомуты (стяжки) для флага. К нижней части флага прикрепить петлю-утяжелитель;
4. Установить флагшток на основание (если флагшток укомплектован основанием).

Условия гарантии

Флагштоки NordWerk произведены из высококачественного алюминиевого сплава 6060 Т6, полностью соответствующего европейскому аналогу – EN AW 6060.

Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия и его комплектующих при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и правил эксплуатации.

Гарантийный срок составляет:

- 1 (один) год.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего флагшток сломался или стал непригодным к использованию.

Гарантия не распространяется:

- на естественный износ шнура.
- на повреждения защитного покрытия (сколы, царапины, естественный износ), истирание покрытия по местам контакта сопрягаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание в процессе эксплуатации изделия, коррозионные поражения стыков деталей, мест креплений резьбовых соединений.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи флагштока Покупателю.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену комплектующих деталей изделия (за исключением шнура), содержащих дефекты производства.

При отсутствии гарантийного талона претензии по качеству продукции не принимаются!

ВНИМАНИЕ!

1. Использование при сборке и эксплуатации флагштока комплектующих, официально не одобренных к использованию производителем флагштока, приводит к утрате гарантии.

2. Наклон и/или опрокидывание флагштока, а также повреждение флагштока возникшее при его наклоне и/или падении, которые возникли по причине недостаточного утяжеления основания флагштока или по причине недостаточно надежного крепления флагштока к несущей поверхности (асфальту, бетону, земле и т.п.) гарантийными случаями не являются.

3. Механические повреждения флагштока, возникшие из-за внешнего воздействия (наезд на флагшток транспортных средств, вандализм и т.п.) гарантийным случаем не являются.

Гарантия недействительна:

- в случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной установки и использования не по назначению;
- в случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- в случае несоблюдения настоящей инструкции по установке и эксплуатации флагштока;
- в случае нарушений правил эксплуатации (проведение обслуживания, или ремонта неуполномоченным на то заводом-изготовителем лицом);
- в случае если на флагштске использовались непредусмотренные заводом-изготовителем детали и дополнительные устройства;
- в случае если во время сильного ветра более 10 м/с не был снят флаг;
- в случае если во время сильного ветра более 15 м/с или штормовом предупреждении флагшток не был снят с основания.
- в случае использования на флагштске флага несоответствующего размера и веса.

Гарантией не возмещаются:

- ущерб, нанесенный поврежденным (упавшим) флагштоком человеку (людям) и/или другим предметам и объектам;
- всевозможные транспортные и другие расходы по доставке поврежденного флагштока к продавцу.

Гарантийный талон				
Наименование изделия: Флагшток	Тип флагштока:			
	Моби 4Flags «Эконом»	<input type="checkbox"/>	Моби 4Flags «Баннер»	<input type="checkbox"/>
Моби 4Flags «Стандарт»				
Гарантийный срок составляет: • 1 (один) год.				
Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего флагшток сломался или стал непригодным к использованию.				
Гарантия не распространяется на естественный износ шнура.				
С условиями гарантии ознакомлен и согласен:				
(Ф.И.О., должность)	(подпись)	М.П.	дата продажи (поставки) изделия	

**Контрольный лист комплектации
Флагштока Моби 4Flags**

Тип флагштока	<input type="checkbox"/> Эконом	<input type="checkbox"/> Стандарт	<input type="checkbox"/> Баннер		
Высота, м	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
Кол-во секций мачты					
Кол-во соединительных втулок					
Пластиковая заглушка мачты, 1 шт.	<input type="checkbox"/>				
Хомут со шнуром для фиксации флага	<input type="checkbox"/>				
Вершина Стандарт		<input type="checkbox"/>			
Вершина Баннер с баннерным плечом				<input type="checkbox"/>	
Набор хомутов для флага и петля-утяжелитель				<input type="checkbox"/>	
Кнхт		<input type="checkbox"/>			
Шнур	<input type="checkbox"/>				

М. П.

КОМПЛЕКТОВЩИК: _____ / _____
подпись Ф.И.О.

" " 20 г.